

Die richtige Pflege eines Rasierpinsels ist einfach:

nach jedem Gebrauch gründlich unter warmen, fließenden Wasser auswaschen, das in den Haaren verbliebene Wasser ausschlagen, anschließend den Rasierpinsel hängend aufbewahren, damit sich die Restfeuchte nicht auf dem Haarboden sammelt und dadurch Stockflecken entstehen können.

Sollte der Rasierpinsel stark mit Seifenresten behaftet sein, so kann man ihn im heißen Wasserbad zusammen mit ein paar Tropfen mildem Spülmittel oder mildem Shampoo baden. Benutzen Sie niemals Essig oder andere scharfe Mittel zur Reinigung! Durch diese Mittel beschädigte Rasierpinsel werden nicht als Reklamation anerkannt!

Typische Behandlungsfehler:



Hier wurde der Rasierpinsel nicht hängend aufbewahrt. Da die Feuchtigkeit nicht aus den Haaren ziehen konnte, hat sich Schimmel gebildet.



Dieser Rasierpinsel wurde nach Gebrauch nicht gründlich ausgewaschen (auf dem Foto erkennt man deutlich die mit Seife behafteten Haare). Die Seife greift die Haare an und das Resultat ist Haarausfall.



Hier wurde der Rasierpinsel stark auf die Wangen gedrückt anstatt sich damit sanft einzuschäumen. Durch den starken Druck brechen die Haare in der Mitte ab.

Reklamationen, die durch Behandlungsfehler entstanden sind, werden von uns nicht anerkannt.